AURICULARES BLUETOOTH ESTEREO

ABT-034-DEP

Manual de Instrucciones

1. Descripción del producto

ABT-034-DEP son unos auriculares ligeros para deporte intra-auditivos. Tienen un diseño moderno y deportivo y calidad de sonido estéreo. El modelo ABT-034-DEP es la opción ideal para usos activos, running y otros deportes.

Cómo llevar ABT-034-DEP



2. Vista del producto

1) Altavoz
2) Botón Multi-función
3) Entrada del cargador
4) Indicador LED
5) Micrófono
6) Subir volumen (Anterior)
7) Bajar volumen (Siguiente)
8) Cinta para la cabeza



Incluido en la caja:

A. ABT-034-DEP
B. Cable cargador USB
C. Almohadillas de silicona
D. Bolsa
E. Manual de Instrucciones
F. Tarjeta de garantía

3. Carga

Los auriculares ABT-034-DEP utilizan micro USB.

1) La primera vez, por favor cargue el aparato un período de tiempo no inferior a 2 horas para asegurar que los auriculares están totalmente cargados y que la batería alcanza su capacidad máxima.
2) Las siguientes veces, cada ciclo de carga puede tomar 2 horas.
3) El indicador LED estará en rojo durante la carga y se apagará cuando se haya completado la carga.
4) Si no ha utilizado el aparato por unos meses, el indicador LED puede que no se encienda en rojo justo al iniciar la carga. Puede tardar unos 15 a 35 minutos hasta que el LED se ponga en rojo.

Aviso:

- Utilice solo el cable cargador suministrado.
- Cuando la batería esté baja, el indicador parpadeará en rojo cada 15 segundos.

4. Encender / Apagar

Encender: Estando apagado, pulse y mantenga el botón “MFB” durante unos 4 segundos hasta que el indicador LED se ponga en azul.
Apagar: Estando encendido, pulse y mantenga el botón “MFB” durante unos 4 segundos hasta que el indicador LED se ponga en rojo.

NOTA:

- Una vez que el aparato esté encendido, el indicador LED parpadeará en azul cada 10 segundos.
- Cuando haya perdido conexión, los auriculares se desconectarán automáticamente en 30 segundos.

5. Utilizar los auriculares con teléfonos móviles

Es importante, la primera vez que se utilicen, sincronizar los auriculares con el Bluetooth de su móvil.

5.1 Instrucciones para sincronizar:

1) Asegúrese de que los auriculares están apagados y la función Bluetooth de su teléfono encendida.
2) Pulse y mantenga apretado el botón MFB (durante unos 10-12 segundos) hasta que el indicador LED parpadee en azul y rojo alternativamente.
3) Busque los auriculares desde su teléfono.
4) Cuando aparezca ABT-034-DEP en la lista de búsqueda de dispositivos, siga los pasos e introduzca el código 0000 para sincronizar (algunos teléfonos no requieren el código).

5) Conecte los auriculares a su teléfono. Los auriculares están ahora listos para su uso. Una vez sincronizados y conectados, los auriculares se conectarán automáticamente a su móvil cada vez que los encienda, si su móvil está al alcance con función Bluetooth activada.

5.2 Operaciones básicas:

1) Responder una llamada:

- Responder la primera llamada:
  Pulse el botón MFB una vez para atender la primera llamada.
- Para responder la segunda llamada: pulse el botón MFB una vez para atender la segunda llamada y simultáneamente cortar la primera.
- Para terminar una llamada: Pulse el botón MFB una vez para terminar la llamada.

2) Rechazar una llamada:

- Pulse y mantenga apretado el botón MFB durante 3 segundos para rechazar la primera llamada.
- Rechazar la segunda llamada: Pulse el botón V+ una vez para rechazar la segunda llamada.

3) Marcador de Voz: Si su móvil tiene habilitado el marcador por voz, cuando esté en modo espera pulse los dos botones V+ y V- y diga el nombre al que quiere llamar. (Aviso: Algunos teléfonos necesitan grabar el sonido del nombre previamente y otros no).

4) Rellamada al último número: En modo espera, haga doble clic en el botón MFB.

5) Pasar una llamada desde los auriculares al móvil:

- De auriculares al móvil: Durante la llamada, pulse y mantenga apretado 2 segundos el botón MFB para transferir la llamada a su teléfono móvil.
- Del móvil a los auriculares: Durante una llamada, pulse y mantenga el botón MFB durante 2 segundos para transferir la llamada.

6) Anular voz y Desbloquear voz (durante una conversación):

- Para enmudecer el micrófono: pulse y mantenga el botón V- hasta que oiga un bip corto. En estado sin voz, oirá 2 bips cada 3 segundos.
- Para desbloquear el micrófono y recuperar la voz: Pulse y mantenga el botón V- otra vez, hasta que oiga un bip corto.

7) Restaurar los ajustes por defecto: En modo Standby (en espera), pulse y mantenga apretados los botones V+ y MFB durante 8 segundos, hasta que el indicador parpadee en azul y rojo, en ese momento los auriculares volverán a sus ajustes originales y después de encenderlo otra vez, entrará en modo sincronización automáticamente.

5.3 Escuchar música

Entre en el reproductor de música de su teléfono antes de escucharla por los auriculares. En algunos teléfonos automáticamente se oirá la música en los auriculares; en otros necesitarán transferir la música desde el teléfono a los auriculares.

1) Subir el volumen: Pulse ligeramente el botón V+ para subir el volumen.
2) Bajar el volumen: Pulse ligeramente el botón V- para bajar el volumen.
3) Reproducir música: Pulse el botón MFB.
4) Pausa: Pulse el botón MFB.
5) Pista anterior: Pulse y mantenga apretado el botón V+.
6) Siguiente Pista: Pulse y mantenga el botón V-.

Nota:

- Algunas funciones dependen del móvil que se utilice con los auriculares y pueden no funcionar con móviles que no soporten esas características.
- En algunos teléfonos, cuando entran en modo ahorro de energía con imágenes animadas, la música se interrumpe. Para solucionarlo, habrá que cambiar el modo ahorro de energía a uno sin imágenes animadas.

6. Funcionando con PC/Portátil

6.1 Sincronización:

1) Asegúrese de que su PC tiene Bluetooth Interno. Encienda el Bluetooth del PC.
2) Haga doble clic en el icono de Bluetooth, haga clic en “Añadir un nuevo dispositivo”.
3) Cuando aparezca ABT-034-DEP en la lista, siga los pasos e introduzca el código pin 0000 (algunos no requieren pin).
4) Conecte el auricular a su PC.
5) Los Auriculares estarán listos para utilizar.

6.2 Escuchar música

Antes de escuchar la música, necesitará cambiar los ajustes de sonido. Vaya al Panel de Control>Sonido>Reproducción (Control Panel > Sound > Playback) y cambie los ajustes de audio a Bluetooth Stereo Audio.

Reproducir música desde su equipo:

- Pausa: Durante la transmisión de música, pulse el botón MFB. Vuelva a pulsar el botón MFB para que vuelva.
- Subir volumen: Pulse ligeramente V+ para subir el volumen.
- Bajar volumen: Pulse ligeramente V- para bajar el volumen.
- Anterior/Siguiente Pista: Estas dos funciones dependen del sistema de su PC. En algunos sistemas, puede controlarlo desde los auriculares pulsando y manteniendo apretados los botones V+ y V-. Algunos sistemas no soportarán esta función.

6.3 Llamadas por Skype

Algunos sistemas de PC cambian los ajustes de sonido automáticamente y podrá hacer llamadas por Skype inmediatamente.
Otros sistemas de PC necesitarán que cambie los ajustes de sonido previamente. Vaya a Herramientas de Skype>Opciones>Equipos de Sonido (Skype Tools > Options > Sound Devices) y seleccione Audio In/Audio Out / Llamando. Cambie los tres modos a Bluetooth AV Audio y guárdelo. Ahora podrá hacer llamadas con Skype.

7. Especificaciones del Producto

- Bluetooth V2.1+EDR
- Chipset: CSR BC05- Multimedia single chip
- Soporta Perfiles: Auriculares, Manos libres, A2DP, AVRCP
- Radio de Operación: Clase 2, 10 metros
- Batería: 120 mA batería de litio polímero recargable.
- Duración hablando: hasta 6 horas.
- Duración con música : hasta 6 horas.
- Tiempo en espera: hasta 120 horas.
- Tamaño de los auriculares: 36.2 x 21.2 x 29.7 mm
- Peso: 18 gr.

El tiempo de duración hablando o en espera puede variar si se usa con móviles diferentes u otros equipos Bluetooth compatibles, según los ajustes y el entorno.

8. Información de Seguridad

- Para evitar cualquier daño o mal funcionamiento del equipo por favor no lo deje caer.
- Mantenga los auriculares lejos del agua y otros líquidos. Este equipo es resistente a salpicaduras, pero no resiste a un exceso de agua. No lo sumerja.
- No lo coloque cerca de ninguna fuente de calor como luz solar directa, radiadores, estufas u otros aparatos que irradien calor. Puede explotar, estropearse y/o reducir la vida de las baterías.
- No lo modifique, no lo intente reparar, ni lo desmonte usted mismo. (Especialmente las baterías: pueden causar explosión). Hacer cualquiera de estas cosas invalidará la garantía.
- No coloque objetos pesados encima del equipo.
- Utilice únicamente el cargador suministrado.
- Cualquier reparación deberá ser llevada a cabo por personal cualificado.
- Desenchufe este aparato cuando no lo vaya a usar durante un período prolongado de tiempo o durante tormentas de rayos.

Precaución: La batería que utiliza este dispositivo puede ocasionar incendios o quemaduras químicas si se utiliza mal o no se cuida.

Advertencia:
Un volumen excesivamente alto durante mucho tiempo puede causar pérdida de oído.

Deshacerse de las baterías

No se pueden tirar las baterías a la basura doméstica. Como consumidor se le requiere por ley que recicle las baterías utilizadas en los puntos limpios dispuestos para ello o podrá llevarlo al sitio dónde lo compró.

Por razones medioambientales, no tire los auriculares a la basura doméstica al final de su vida útil. Llévelo también a cualquier punto limpio de recogida designado para ello, para su correcto reciclaje.

Declaración de conformidad

River International, S.A., con dirección Beethoven, 15, Ático 3, 08021 Barcelona, España, declaramos como representante autorizado bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Marca: ELBE
Modelo: ABT-034-DEP

Cumplen los requisitos de las normativas:

Directiva 2004/108/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004.
Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999 sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad.

River International, S.A.
Beethoven 15, AT-3
08021 Barcelona
España
Tel.: +34 93 201 37 77